

MANUAL TÉCNICO

Barandilla FASTGUARD®

> PROTECCIÓN COLECTIVA - BARANDILLA
> BARANDILLA FIJACIÓN A SUELO



EXCLUSIVIDAD L'ECHELLE EUROPÉENNE

CONFORME A LA NORMATIVA EN 14122-3

BARANDILLA FIJACIÓN A SUELO Y SOBRE PETO



MANUAL TÉCNICO

Barandilla FASTGUARD®

> PROTECCIÓN COLECTIVA - BARANDILLA
> BARANDILLA FIJACIÓN A SUELO



EXCLUSIVIDAD L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME A LA NORMATIVA EN 14122-3

ÍNDICE

DEFINICIÓN	P.3
REGLAMENTACIÓN.....	P.3
RECORDATORIO DE NORMATIVO	P.3
REFERENCIAS	P.4
DIMENSIONES	P.4
UTILIZACIÓN-MANTENIMIENTO.....	P.5
ALMACENAJE	P.5
NOMENCLATURA BARANDILLA RECTA FIJACIÓN A SUELO	P.6
NOMENCLATURA BARANDILLA INCLINADA FIJACIÓN A SUELO	P.7
NOMENCLATURA BARANDILLA FIJACIÓN A SUELO Y PETO	P.8
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	P.9

MANUAL TÉCNICO

Barandilla FASTGUARD®

> PROTECCIÓN COLECTIVA - BARANDILLA
> BARANDILLA FIJACIÓN A SUELO

 **FASTGUARD**

EXCLUSIVIDAD L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

PRESENTACIÓN GENERAL

DEFINICIÓN

La barandilla fijación a suelo FASTGUARD® es un sistema de protección colectiva anticaída.

Es la solución ideal para poner en seguridad cubiertas planas. Su concepción permite una instalación rápida y simple gracias a la fijación del pasamanos y al sistema de terminaciones machiembradas del guarda-rodillas.

El sistema abatible del barandilla FASTGUARD® se instala en toda nuestra gama de protecciones colectivas (excepto barandillas de lucernarios).

Este sistema permite mantener la estética del edificio al abatirse y desaparecer de la vista exterior de la edificación. El módulo es abatible por una sola persona hasta 12 metros, asegurando así una rápida protección de la cubierta durante las intervenciones. El sistema de corredera permite articular la barandilla en 2 posiciones:

- **Posición abatida**, cuando no hay trabajadores en la cubierta (oculta la barandilla de la vista exterior del edificio);
- **Posición vertical**, la barandilla garantiza la seguridad de los usuarios.


REGLAMENTACIÓN

La barandilla fijación en peto FASTGUARD® se inscribe en el marco de la normativa **EN ISO 14122-3 de marzo 2017**: Seguridad de las máquinas - medios de acceso permanentes a máquinas -parte 3: escaleras, escaleras con peldaños, barandillas.

La barandilla fijación sobre peto cumplió los ensayos de la normativa **EN ISO 14122-3**.


RECORDATORIO DE NORMATIVO

- Se debe instalar una barandilla siempre que el riesgo de caída sea superior a 500 mm.
- La altura del pasamanos de la barandilla debe estar comprendida entre 1000 mm y 1100 mm sobre la superficie de circulación.
- El espacio libre entre el pasamanos y el guarda-rodillas y entre el guarda-rodillas y el rodapié no debe permitir pasar una esfera de 500 mm de diámetro.
- Este espacio se reducirá a un máximo de 340 mm entre el pasamanos y el guarda-rodillas y entre el guarda-rodillas y el zócalo cuando la barandilla se instale en la parte inferior de una pendiente superior a 15 °.
- El rodapié debe tener una altura mínima de 100 mm. e instalarse a 12 mm como máximo del nivel de circulación y del borde de la plataforma.



- La distancia entre los ejes de los postes debe estar limitada a 1500 mm máximo. Sin embargo, si esta distancia es superior, se debe prestar especial atención a la resistencia del anclaje de los postes y de dispositivos de fijación. En este caso consultar nuestra oficina técnica.
- En caso de interrupción del pasamanos, el espacio libre entre dos segmentos debe ser entre 75 mm y 120 mm. Si existe una abertura superior, una puerta deberá instalarse permitiendo garantizar la continuidad de la seguridad anticaídas de la barandilla.

- Abatible: una línea de vida debe ser instalada antes del montaje de la barandilla abatible. Esta línea también será utilizada durante su instalación y manipulación.



MANUAL TÉCNICO

Barandilla FASTGUARD®

> PROTECCIÓN COLECTIVA - BARANDILLA
> BARANDILLA FIJACIÓN A SUELO

 **FASTGUARD**

EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

PRESENTACIÓN GENERAL

REFERENCIAS

VERSIÓN RECTA	VERSIÓN INCLINADA 25°
EES-D1-V2	EES-I1-V2
EES-D2-V2	EES-I2-V2
EES-D3-V2	EES-I3-V2
	EES-I4-V2



PESO

VERSIÓN RECTA	VERSIÓN INCLINADA 25°
PESO KG/ML	PESO KG/ML
A SUELTO	1,87
	1,92



1: pasamanos / 2: pasamanos + guarda-rodillas / 3: pasamanos + guarda-rodillas + rodapié /
4: pasamanos + 2 guarda-rodillas + rodapié

DIMENSIONES

Dimensiones de los montantes:



Dimensiones de la base:



MANUAL TÉCNICO

Barandilla FASTGUARD®

> PROTECCIÓN COLECTIVA - BARANDILLA
> BARANDILLA FIJACIÓN A SUELO

EXCLUSIVIDAD L'ECHELLE EUROPEENNE



CONFORME A LA NORMATIVA EN 14122-3

UTILIZACIÓN - MANTENIMIENTO

- El personal encargado del montaje de la barandilla FASTGUARD® debe ser personal calificado que respete las reglas de uso relativo al trabajo en altura. Por tanto, debe asegurar su seguridad (uso de una línea de vida temporal, EPI, plataforma elevadora ...).
- Previa toda utilización, el usuario debe asegurarse mediante un control visual que la barandilla no presente ninguna anomalía (impacto, deformación, etc.).
- La barandilla FASTGUARD® no requiere ningún mantenimiento especial sin embargo, se debe realizar una inspección visual al menos una vez al año por una persona competente.
- Si la barandilla FASTGUARD® está instalada incorrectamente, dañada o si se ha utilizado para detener una caída, su utilización debe ser detenida inmediatamente. Es aconsejable no hacer uso de ella hasta que una persona competente autorice por escrito su reutilización, después de la realización de un control y verificación.
- Si el producto se revende fuera del primer país de destino, es primordial para la seguridad del usuario que el revendedor proporcione las instrucciones de uso en el idioma del país de uso del producto. Estos documentos serán proporcionados si se solicitan poniéndose en contacto con el fabricante.
- La barandilla FASTGUARD® es un medio de protección colectiva permanente que debe ser utilizada por profesionales en cubiertas y terrazas no accesibles al público.
- Si no hay peto o si es inferior a 100 mm, es obligatorio instalar un rodapié FASTGUARD®.
- Si su instalación se lleva a cabo en un entorno industrial, contaminante, petroquímico, marino o junto al mar, la barandilla FASTGUARD® deberá someterse a un tratamiento de superficie apropiado a estas circunstancias, tipo pintura temolacada, anodización, etc.
- Si se ha proporcionado un plano de distribución de la instalación, éste debe ser consultado durante la misma.

- Si no hay plano de distribución de la instalación, se debe respetar la distancia entre postes de 1500 mm así como la posición de los postes en relación a los ángulos de la zona de instalación de la cubierta.
- Cada tramo recto debe tener como mínimo 2 montantes.
- Para garantizar la conformidad de la instalación, se debe realizar según un plano de implantación obtenido por el configurador o bien pues nuestra oficina técnica.

ALMACENAJE

Los componentes en aluminio bruto se empaquetan juntos en contacto unos con otros. La acción de la lluvia sobre los paquetes sin abrir facilitará la oxidación de estos componentes. En este caso, unas manchas superficiales pueden aparecer. Esta reacción química no cuestiona la calidad del aluminio pero puede degradar la apariencia estética de la barandilla.

Le recomendamos que desempaque los bultos y almacene los componentes separados (*sin contacto entre ellos*), o almacenar los paquetes que aún no han sido abiertos en un lugar seco y protegido.

MANUAL TÉCNICO

Barandilla FASTGUARD®

> PROTECCIÓN COLECTIVA - BARANDILLA
> BARANDILLA FIJACIÓN A SUELO


 **FASTGUARD**

EXCLUSIVIDAD L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME A LA NORMATIVA EN 14122-3

NOMENCLATURA

BARANDILLA RECTA FIJACIÓN EN SUELO O PETO FASTGUARD®



Componentes:

- 1 - Pasamanos 68x25 longitud 30000 mm
- 2 - Tubo guarda-rodillas Ø35 mm terminaciones machihembradas longitud 3000 mm
- 3 - Tapón de pasamanos
- 4 - Tapón de tubo guarda-rodillas Ø35 mm
- 5 - Ángulo de pasamanos
- 6 - Angulo de tubo guarda-rodillas Ø35 mm
- 7 - Base recta fijación en peto
- 8 - Montante

Tornillería:

- 9 - Tornillos 4,8 x 32 autotaladrentre cabeza hexagonal inoxidable y tornillos 4,8 x 16 autotaladrentre cabeza hexagonal inoxidable

Componentes del rodapié:

- 10 - Rodapié longitud 3000 mm
- 11 - Unión recta de rodapié
- 12 - Ángulo de rodapié
- 13 - Soporte de rodapié para barandilla sobre peto

Tornillería del rodapié:

- 14 - Tornillo espárrago M8 x 10 (1 tornillo por soporte de rodapié y 2 tornillos por unión y escuadra de rodapié)

MANUAL TÉCNICO

Barandilla FASTGUARD®

> PROTECCIÓN COLECTIVA - BARANDILLA
> BARANDILLA FIJACIÓN A SUELO


 **FASTGUARD**

EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**

CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

NOMENCLATURA

BARANDILLA INCLINADA FIJACIÓN EN PETO FASTGUARD®



Componentes:

- 1 - Pasamanos 68x25 longitud 30000 mm
- 2 - Tubo intermedio Ø35 mm terminaciones machihembradas longitud 3000 mm
- 3 - Tapón de pasamanos
- 4 - Tapón de tubo guarda-rodillas Ø35 mm
- 5 - Ángulo de pasamanos
- 6 - Ángulo de tubo guarda-rodillas Ø35 mm
- 7 - Base inclinada fijación en peto
- 8 - Montante

Tornillería:

- 9 - Tornillos 4,8 x 32 autotaladrentes cabeza hexagonal inoxidable y tornillos 4,8 x 16 autotaladrentes cabeza hexagonal inoxidable

Componentes del rodapié:

- 10 - Rodapié longitud 3000 mm
- 11 - Unión recta de rodapié
- 12 - Ángulo de rodapié
- 13 - Soporte de rodapié para barandilla sobre peto

Tornillería del rodapié:

- 14 - Tornillo espárrago M8 x 10 (1 tornillo por soporte de rodapié y 2 tornillos por unión y escuadra de rodapié)

MANUAL TÉCNICO

Barandilla FASTGUARD®

> PROTECCIÓN COLECTIVA - BARANDILLA
> BARANDILLA FIJACIÓN A SUELO


 **FASTGUARD**

EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**


CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

IMPLANTACIÓN

IMPLANTACIÓN DE LA BARANDILLA FIJACIÓN A SUELO Y PETO FASTGUARD®



Implantación recta



Implantación inclinada

*En caso de fijación plana en versión recta o inclinada 25°, el entramado entre montantes puede aumentarse hasta un máximo de 1750 mm, siempre que la calidad del soporte de fijación sea adecuada y que los tacos estén validados según los esfuerzos (véase tabla de esfuerzos).

MANUAL TÉCNICO

Barandilla FASTGUARD®

> PROTECCIÓN COLECTIVA - BARANDILLA
> BARANDILLA FIJACIÓN A SUELO

 **FASTGUARD**

EXCLUSIVIDAD **L'ECHELLE EUROPEENNE**


CONFORME A LA NORMATIVA **EN 14122-3**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE




INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LA BARANDILLA FIJACIÓN A SUELO O SOBRE PETO FASTGUARD®

La instalación de la barandilla necesita como mínimo dos personas. Le recomendamos empezar la instalación por un ángulo.



1 - Hacer una marca cada 1500 mm como máximo para la colocación de las bases.



2 - Seguir las recomendaciones para fijar la base a una distancia mínima del borde del peto.

Carga al Estado Límite de Servicio (ELS) en daN para el grupo de tacos

Altura del montante en mm

Tipo de barandilla	Número de tacos	Diámetro de tacos	Distancia de tacos en mm	Altura del montante en mm						
				1300	1100	1000	900	800	600	400
EES-V2	2	M10	80	1064	900	818	736	655	491	327

MANUAL TÉCNICO

Barandilla FASTGUARD®


> PROTECCIÓN COLECTIVA - BARANDILLA
> BARANDILLA FIJACIÓN A SUELO

 **FASTGUARD**


EXCLUSIVIDAD L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME A LA NORMATIVA EN 14122-3


INSTRUCCIONES DE MONTAJE




1 - Pasar el tubo guarda-rodillas entre dos montantes.




2 - Insertar los montantes en las bases.




3 - Atornillar el tornillo CHC M8x45 situado en la abrazadera de apriete de la base.




4 - Colocar el pasamanos en los montantes. Fijarla con tornillo autorroscante 4,8 x 16. Par de apriete recomendado 5 N.m.




5 - Apretar los tornillos 4,8 x 32 en el montante al nivel del tubo guarda-rodillas.



6 - Ensamblar los pasamanos y los guarda-rodillas. Fijar cada unión con los tornillos 4,8 x 16 : 2 por cada unión de pasamanos y 1 entre 2 guarda-rodillas.




7 - Ajustar el ultimo trozo serrando el exceso.



8 - TAPONES Y FIJACIONES A PARED

Fijación al pasamanos con 2 tornillos 4,8 x 16.

ATENCIÓN: respetar la distancia entre la pared y las terminaciones: 300 mm máx. en terminación con tapón, 750 mm máx. en fijación mural.



9 - ÁNGULOS

Fijación al pasamanos y guarda-rodillas con 2 tornillos 4,8 x 16.

MANUAL TÉCNICO

Barandilla FASTGUARD®

> PROTECCIÓN COLECTIVA - BARANDILLA
> BARANDILLA FIJACIÓN A SUELO




 **FASTGUARD**

EXCLUSIVIDAD L'ECHELLE EUROPEENNE


CONFORME A LA NORMATIVA EN 14122-3

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

INSTALACIÓN DEL RODAPIÉ



- 1** - Girar el soporte del rodapié un cuarto de vuelta entre las ranuras del rodapié y coloque el soporte contra el lado derecho de la base. Fijar el soporte al montante y al rodapié como se muestra en la imagen con 1 tornillo autorroscante T25 4,8 x 32 y 1 tornillo espárrago M8x10.



- 3** - Insertar el ángulo en las ranuras del rodapié y fijar con 2 tornillos espárragos M8x10.

VERSIÓN ABATIBLE

1. Afloje el botón moleteado (ref.1) ubicado en el lado derecho de la base para liberar el deslizador (cuidado de no desenroscar completamente)
2. Levante el deslizador (ref. 2).
3. Abata la barandilla inclinando el pasamanos hacia el interior de la terraza.

Para volver a colocar la barandilla en posición de seguridad, realice los pasos en orden inverso: levante el marco abatible con ayuda del pasamanos, baje el deslizador hasta el tope inferior y enrosque el botón moleteado hasta asegurar completamente el sistema.

